

ACIFOAM

SILNIE PIENIACY MYJĄCY PREPARAT KWASOWY

Kilco^K

SCIENCE IN SOLUTION

ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda
tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl



SKUTECZNIE USUWA OSAD Z KAMIENIA

ZALECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE KILCO



KILCOX EXTRA
skuteczny w eliminacji
oocyst kokcydiów



ECOFOAM PLUS
wytwarza długo
utrzymującą się pianę



VIREX
bezpieczna sanitacja
wody, eliminuje
drobnoustroje Gumboro



VIROSHIELD
idealny do zamglawiania,
eliminuje bakterie
Salmonelli



HPPA
tania i skuteczna
dezynfekcja linii pojenia

INFORMACJE PODSTAWOWE

- K** ACIFOAM jest przeznaczony do stosowania na wszelkich powierzchniach i elementach budynku, takich jak podłogi, ściany, poidła, karmidła oraz inne urządzenia. W każdym przypadku po użyciu produktu należy spłukać wodą umyte powierzchnie.
- K** Zaawansowana formuła pianująca daje zwiększoną skuteczność na pionowych i porowatych powierzchniach
- K** Łatwo usuwa pozostałości białek
- K** Bardzo skuteczny przy usuwaniu osadów z kamienia
- K** UWAGA: Acifoam może być stosowany na aluminium jak i na większości innych miękkich metali, jednak w pewnych sytuacjach, szczególnie na galwanizowanych powierzchniach mogą wystąpić niepożądane reakcje.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- K** Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od preparatów zawierających chlor.
- K** Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji
- K** INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODANO W KARCIE CHARAKTERYSTYKI



Dystrybutor w Polsce: BioPoint, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl, www.kilco.pl

Podmiot odpowiedzialny: KILCO [INTERNATIONAL] LTD. Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire. DG11 2SD Wielka Brytania.

ACIFOAM

SILNIE PIENIĄCY MYJĄCY PREPARAT KWASOWY



INSTRUKCJA STOSOWANIA

**UŻYWAĆ PRZED DEZYNFEKcją
KONCOWĄ**

Zazwyczaj stosuje się stężenie między 5% a 10% w zimnej lub ciepłej wodzie (50st C), w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzenia.

Piana powinna pozostać w kontakcie z mytą powierzchnią jak najdłużej (zazwyczaj 30-40 minut) przed spłukaniem czystą wodą, najlepiej przy użyciu myłki ciśnieniowej. Silnie przylegające, wyschnięte osady z krwi w pomieszczeniach zakładów mięsnych oraz ubojniach również mogą zostać usunięte przy użyciu ACIFOAM..

